

## Wie lese ich richtig ab?



### Heiz- und Warmwasserkostenverteiler

- Geräte- und Skalen-Nr. protokollieren.
- Messflüssigkeit mit Taschenlampe erhellen. Verbrauchsanzeige erscheint als heller Leuchtstrich.
- Verbrauch an der **linken** und an der **rechten Skale** in Augenhöhe an der Unterkante des Flüssigkeitsspiegels im Zentrum der Ampulle ablesen.
- Unterschiedliche Skalenteilung beachten.
- Heizkostenverteiler von oben nach unten, Warmwasserkostenverteiler von unten nach oben ablesen.
- Mit einer Kommastelle ablesen.
- **Raum** und **Kennfarbe** der Messflüssigkeit notieren.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	W-Warmwasser K-Kaltwasser	Skalen- Nr.	Linke Skale	Rechte Skale	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
<b>CX567</b>		<b>86</b>	<b>10,7</b>	<b>15,0</b>	<b>Küche</b>	<b>rot</b>		



### Elektronischer Heizkostenverteiler

Alle Werte vom Rollenzählwerk bzw. Display ablesen. Beim TELMETRIC wechseln die Anzeigen im 8-Sek.-Rhythmus.

# 69415	Das Doppelkreuz symbolisiert die fünfstellige <b>Gerätenummer</b> .
: 143*17	Das Dreieck trennt die <b>Bewertung</b> (links) von der <b>Prüfzahl</b> (rechts).
→  827	Der Pfeil, der zu dem senkrechten Balken weist, symbolisiert den <b>Vorjahresverbrauch</b> .
→ 324	Der Pfeil, der von dem senkrechten Balken weist, symbolisiert den <b>aktuellen Verbrauch</b> .

**Dieser Wert wird für die Kostentrennung bei Nutzerwechsel verwendet.**

Serien-Nr. Geräte-Nr.	W-Warmwasser K-Kaltwasser	Bewer- tung	Prüfzahl	Vorjahresverbrauch	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
<b>69415</b>		<b>143</b>	<b>17</b>	<b>827</b>	<b>Küche</b>			<b>324</b>



### Wärmezähler

Geräte-Nr., Zählerstand mit allen Stellen nach dem Komma sowie **Raum** und **Einheit** ablesen.

Bei elektronischen Wärmezählern ist das in der Regel die Standardanzeige auf dem Display.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	W-Warmwasser K-Kaltwasser	Skalen- Nr. Bewer- tung	Linke Skale Prüfzahl	Zählerstand	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
<b>123456</b>				<b>1,257</b>	<b>Bad</b>		<b>MWh</b>	



### Wasserzähler

Geräte-Nr., Zählerstand mit zwei Stellen nach dem Komma sowie **Raum** und **Einheit** ablesen.

Vermerken, ob es sich um die **Warmwasser-** = W oder **Kaltwassererfassung** = K handelt.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	W-Warmwasser K-Kaltwasser	Skalen- Nr. Bewer- tung	Linke Skale Prüfzahl	Zählerstand	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
<b>46602492</b>	<b>K</b>			<b>246,36</b>	<b>Bad</b>		<b>m<sup>3</sup></b>	